



## DRYER CYCLE DESCRIPTIONS

This information covers several different models. Your dryer may vary from the model shown and may not have all the cycles and features described.

### Cycle Selections

CYCLE	LOAD TYPE	FEATURE	TEMPERATURE
<b>ACCUDRY™ Energy Preferred</b>	Most loads	Senses moisture level in load and automatically shuts off when load reaches the selected dryness.	Any
<b>TOWELS</b>	Towels, mattress pads, quilts	Thoroughly dries extra heavy items.	High
<b>DELICATES</b>	Small loads, lightweight items	Gently dries delicate items.	Low or Ex-Low
<b>WRINKLE SHIELD™</b>	Any load	Periodically starts and stops dryer, tumbling the load to prevent wrinkling.	No heat
<b>COOL DOWN</b>	All loads	Cools the load to make it easier to handle.	No heat
<b>TIMED DRYING</b>	Heavy, bulky, or lightweight items	Completes drying if items are still damp.	Any
<b>HEAVY DRY or LARGE LOAD</b>	Large or heavy items such as thick towels or robes	Evenly dries large or heavy loads.	High
<b>JEANS</b>	Denims	Thoroughly dries denims.	Medium or High
<b>DAMP DRY</b>	Any load	Dries items to a damp level or items that do not require an entire drying cycle.	Any
<b>TUMBLE PRESS®</b>	Any load	Removes wrinkles, such as those found in clothes packed in a suitcase or in items wrinkled from being left in the dryer too long.	Low or Medium heat depending on fabrics in load
<b>AIR ONLY</b>	Rubber, plastic, heat-sensitive fabrics	No-heat drying.	No heat

---

## Cycle Selector (Timer) Control

### ACCUDRY™ System

Automatic cycles may be used to dry most loads. Your dryer uses the electronic ACCUDRY™ system. The control senses the moisture level in the load and shuts off when the load reaches the selected dryness.

The cycle control knob does not move until the load is almost dry. After the Cool Down, the knob automatically turns to an Off area and tumbling stops.

Most loads may be dried using the Energy Preferred setting. At the end of the cycle, check the dryness of the load.

- If the load is drier than you like, you may select a setting closer to Less Dry the next time you dry a similar load.
- If a load is not as dry as you like, you may complete drying using a Timed cycle. You may select a setting closer to Very Dry the next time you dry a similar load.

**NOTE:** Drying time with an automatic cycle varies according to the type of fabric, size of load, and temperature setting.

### WRINKLE SHIELD™ Plus Setting

When you are unable to remove a load from the dryer as soon as it stops, wrinkles can form. The WRINKLE SHIELD™ Plus feature periodically tumbles, rearranges and fluffs the load without heat to avoid wrinkles.

The WRINKLE SHIELD™ Plus selector lets you choose 30 or 90 minutes of periodic unheated tumbling after the cycle ends.

A signal will sound periodically when the WRINKLE SHIELD™ Plus feature is on, if the End of Cycle Signal is selected. The signal and the tumbling will end when you open the dryer door or turn the Cycle Control knob to "Off."

### TIMED DRYING

These cycles may be used to complete drying if items are still damp after the automatic cycle ends.

Timed Drying is also useful for:

- Heavyweight or bulky items that require a longer drying time.
- Lightweight items that require a short drying time.

**NOTE:** On some models, temperature is included in the cycle selections. On models with a selectable temperature knob, you may choose a setting based on the fabrics in your load. Drying time and temperature will depend on your dryer model.

### DRYEL\* fabric care system

When using DRYEL\* fabric care, you may select the DRYEL\* cycle setting and the DRYEL\* temperature setting. DRYEL\* fabric care, when used in accordance with the manufacturer's directions, has been tested and approved for use in full-size dryers built by Whirlpool Corporation.

---

## Temperature Control

You may select a drying temperature based on the fabrics in your load. If you are unsure of the temperature to select for a load, select the lower setting rather than the higher setting.

### Temperature Tips

If your dryer has multiple heat settings:

- A high heat setting may be used for drying heavyweight items such as towels and work clothes.
- A low to medium heat setting may be used for drying medium-weight items such as sheets, blouses, dresses, underwear, permanent press fabrics, and some knits.
- An extra low heat setting may be used for drying lightweight items such as lingerie.
- You may use a no heat (air) setting for rubber, plastic or heat-sensitive fabrics.
- Line dry bonded or laminated fabrics.

**NOTE:** If you have questions about drying temperatures for various loads, refer to the care label directions.

---

## End of Cycle Signal Control

The End of Cycle signal sounds when a cycle is complete. The End of Cycle signal is selectable and the signal will sound only if set to On.

If the WRINKLE SHIELD™ feature is selected and the End of Cycle Signal is on, the signal sounds every few minutes. The signal stops when you open the door or turn the Cycle Control knob to Off.

---

## Drying Rack

*(Optional on some models)*

The drying rack is useful for machine drying items you would not necessarily want to tumble dry or that you would normally line dry (for example, pillows and stuffed toys).

For ordering information, please refer to the service numbers located on the front page of the dryer user instructions or contact the dealer from whom you purchased your dryer.

# DESCRIPCIONES DE LOS CICLOS DE LA SECADORA

Esta información cubre varios modelos diferentes. Su secadora puede ser diferente del modelo que se ilustra y es posible que no tenga todos los ciclos y características descriptas.

## Selecciones de ciclos

CICLO	TIPO DE CARGA	CARACTERÍSTICA	TEMPERATURA
<b>ACCUDRY™</b> Ahorro de energía (Energy Preferred)	La mayoría de las cargas	Detecta el nivel de humedad en la carga y se apaga automáticamente cuando la carga alcanza la sequedad seleccionada.	Cualquiera
<b>Toallas (TOWELS)</b>	Toallas, cubiertas de colchón, acolchados	Seca completamente artículos extra pesados.	Alta (High)
<b>Artículos delicados (DELICATES)</b>	Cargas pequeñas, artículos de peso liviano	Seca ligeramente los artículos delicados.	Baja o Extra baja (Low o Ex-Low)
<b>Protección antiarrugas (WRINKLE SHIELD™)</b>	Cualquier carga	Hace que la secadora funcione y se detenga periódicamente, dando vueltas a la ropa para evitar las arrugas.	Sin calor (No heat)
<b>Enfriamiento (COOL DOWN)</b>	Todas las cargas	Enfría la carga para que sea más fácil de manejar.	Sin calor (No heat)
<b>Secado programado (TIMED DRYING)</b>	Artículos pesados, voluminosos o de peso liviano	Si los artículos están todavía húmedos, termina de secarlos.	Cualquiera
<b>Secado intenso (HEAVY DRY) o Carga Grande (LARGE LOAD)</b>	Artículos grandes o pesados tales como toallas gruesas o saltos de cama	Seca uniformemente cargas grandes o pesadas.	Alta (High)
<b>JEANS</b>	Mezclillas	Seca totalmente las prendas de mezclilla.	Media o Alta (Medium o High)
<b>Semi seco (DAMP DRY)</b>	Cualquier carga	Seca los artículos hasta dejarlos casi secos o artículos que no necesitan un ciclo completo de secado.	Cualquiera
<b>Planchado en Seco (TUMBLE PRESS®)</b>	Cualquier carga	Quita las arrugas, tales como las de prendas que han quedado en una maleta o artículos que se han arrugado por haber estado mucho tiempo en la secadora.	Calor Bajo (Low) o Medio (Medium), dependiendo de las telas en la carga
<b>Secado con aire (AIR ONLY)</b>	Goma, plástico, telas sensibles al calor	Secado sin calor.	Sin calor (No heat)

---

## Control del selector de ciclos (temporizador)

### Sistema ACCUDRY™

Puede usar los ciclos automáticos para secar la mayoría de las cargas. Su secadora usa el sistema electrónico ACCUDRY™. El control detecta el nivel de humedad en la carga y se apaga cuando la carga alcanza el grado de sequedad seleccionado.

La perilla de control de ciclos no se mueve hasta que la carga de ropa esté casi seca. Después del enfriamiento, la perilla gira automáticamente hacia el área de Apagado (Off) y la rotación se detiene.

Puede secar la mayoría de las cargas usando el ajuste automático para ahorrar energía. Al final de ciclo, fíjese si la ropa está seca.

- Si la carga está más seca de lo que a usted le gustaría, puede seleccionar un ajuste más cercano a Menos seco (Less Dry) la próxima vez que seque una carga similar.
- Si una carga no está lo suficientemente seca como a usted le gustaría, puede terminar de secarla usando un ciclo de secado programado. Puede seleccionar un ajuste más cercano a Muy seco (Very Dry) la próxima vez que seque una carga similar.

**NOTA:** El tiempo de secado con un ciclo automático varía según el tipo de tela, el tamaño de la carga y el ajuste de la temperatura.

### Ajuste de WRINKLE SHIELD™ Plus

Cuando no pueda quitar una carga de la secadora tan pronto termine el ciclo, la ropa podrá arrugarse. El ajuste de protección antiarrugas WRINKLE SHIELD™ Plus rota periódicamente, acomoda y sacude la ropa sin calor para evitar que se arrugue.

El selector WRINKLE SHIELD™ Plus le permite elegir entre periodos de 30 o 90 minutos en los que la máquina da vueltas sin calor después de que se haya terminado el ciclo.

Cuando esté activada la característica de WRINKLE SHIELD™ Plus, si se ha seleccionado la alarma de fin de ciclo se escuchará periódicamente una alarma. La máquina dejará de dar vueltas y la alarma se apagará cuando usted abra la puerta de la secadora o gire la perilla del control de ciclo a la posición apagada ("Off").

### Secado Programado (TIMED DRYING)

Puede usar estos ciclos para terminar de secar si los artículos todavía están húmedos después del ciclo automático.

El ciclo de Secado programado también es útil para:

- Artículos muy pesados o voluminosos que requieren un tiempo de secado prolongado.
- Artículos de peso liviano que requieren un tiempo de secado corto.

**NOTA:** En algunos modelos, la temperatura está incluida en la selección de los ciclos. En modelos con una perilla para seleccionar la temperatura, puede elegir un ajuste basado en las telas de su carga. El tiempo y la temperatura de secado dependerán del modelo de su secadora.

### Sistema para el cuidado de las telas DRYEL\*

Siempre que use el producto DRYEL\* para el cuidado de las telas, puede seleccionar el ajuste de ciclo DRYEL\* y el ajuste de temperatura DRYEL\*. El cuidado de las telas DRYEL\* ha sido probado y aprobado para uso en secadoras de gran capacidad fabricadas por Whirlpool Corporation siempre y cuando se use de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

---

## Control de temperatura

Puede seleccionar una temperatura de secado basada en las telas de su carga. Si tiene duda respecto a la temperatura que debe seleccionar para una carga de ropa, elija el ajuste más bajo en vez del ajuste más alto.

### Consejos de temperatura

Si su secadora tiene múltiples ajustes de calor:

- Puede usar un ajuste de temperatura alta para secar artículos pesados tales como toallas y ropa de trabajo.
- Puede usar un ajuste de temperatura baja a media para secar artículos de peso mediano tales como sábanas, blusas, vestidos, ropa interior, telas de planchado permanente y algunos tejidos de punto.
- Puede usar un ajuste de calor extra bajo para secar artículos de peso liviano tales como artículos de lencería.
- Puede usar un ajuste sin calor (con aire) para artículos de goma, de plástico o telas sensibles al calor.
- Seque en el tendedero las telas laminadas o tratadas.

**NOTA:** Si tiene duda respecto a la temperatura que debe seleccionar para varias cargas de ropa, verifique las instrucciones de cuidado de las etiquetas.

---

## Control de la señal de fin de ciclo

La señal de fin de ciclo (End of Cycle) suena cuando se termina un ciclo. La señal de fin de ciclo se puede seleccionar, y sonará solamente si se fija en Encendido (On).

Si la característica WRINKLE SHIELD™ se selecciona y la señal de fin de ciclo está encendida, la señal sonará cada pocos minutos. La señal se para cuando usted abra la puerta o gire el control de ciclos a Apagado (OFF).

---

## Parilla de secado

(Opcional en algunos modelos)

La parilla de secado es útil para secar artículos en la secadora que no desea secar con rotación o que normalmente secaría en un tendedero (por ejemplo, almohadas y juguetes de peluche).

Para información sobre pedidos, refiérase a los números de servicio ubicados en la portada de este manual o comuníquese con el distribuidor donde compró la secadora.

