

ERROR CODE CHART

If the washer stops, an error code flashes and the signal beeps periodically, press PAUSE/CANCEL. Consult the Error Code Chart below or the "Avoid Service Checklist" in the Owner's Guide for the possible cause and solution. If Control Lock is on when an Error Code occurs, the controls will unlock. Make correction, then select a cycle and press START. If the error code flashes again and the beeping continues, please contact service for assistance.

Beeps	Error	Causes Possibles	Solutions
1	Water doesn't enter	Water supply to the home is interrupted. Water pressure is too low. Water may not be turned on or faucet may not be fully opened. Hoses are kinked. Drain pipe is below minimum height of 24".	Check to see if water flows adequately from other faucets in the home; wait for service to be restored. Avoid running water in other areas of the home when doing laundry. Fully open supply faucets to washer. Straighten hoses. Raise height of bend in drain hose to a minimum of 24".
1	Water leaks	Hose connections are loose. Household drain is clogged. Oversudsing.	Tighten inlet hose connections at faucets and washer. Unclog household drain. Use high efficiency detergent in amount recommended on label.
2	Water doesn't drain	Drain hose is kinked. Household drain is clogged.	Straighten hoses. clogged household drain.
3	Drum Overfilled	Inlet valve, pressure switch or control board failure	Do not open door, select Drain/Spin to remove water, restart cycle.
4	Door is open	Washer will not operate if the door is open.	Close washer door.
5	Motor is overheated	Washer motor stops if overheated.	Wait 30 minutes for motor to cool down.
7	Cold water doesn't enter washer	Cold water hose is connected to wrong faucet. Cold water faucet is not turned on	Connect hose to cold water faucet and cold water inlet on washer. Be sure cold water faucet is fully opened.
15	Oversudsing	A high efficiency detergent was not used. Too much detergent was added.	Use only a high efficiency detergent. Follow manufacturer's recommendation for dosage. Amount may need to be adjusted for water temperature, water hardness, load size and soil level.
15	Hot water doesn't enter	Hot water hose is connected to the wrong faucet. Hot water faucet is not turned on	Connect hot water hose to hot water faucet and hot inlet on washer. Be sure hot water faucet is fully opened.

LE TABLEAU DE CODE D'ERREUR

Si la laveuse s'arrête, un code d'erreur clignote et les signaux sonores de signal périodiquement, serrent PAUSE/ANNULAR. Consultez le tableau de code d'erreur ci-dessous ou "évitiez la liste de contrôle de service" du guide du propriétaire pour la cause et la solution possibles. Si le verrou de commande est activé lorsqu'un code d'erreur survient, les commandes se déverrouilleront. Faites la correction, puis choisissez un cycle et serrez "impression". Si les flashes de code d'erreur encore et faire bip-bip continu, veuillez le service de contact pour l'aide.

Signaux sonores	Erreur	Causes Possibles	Solutions
1	L'eau n'entre pas	L'eau n'entre pas : L'approvisionnement en eau à la maison est interrompu. La pression de l'eau est trop basse. L'eau ne peut être faite couler ou le robinet ne peut être entièrement ouvert. Des tuyaux sont noués. Le drain est au-dessous de taille minimum de 24 pouces.	Vérifiez pour voir si l'eau coule en juste proportion d'autres robinets dans la maison ; attendez le service à reconstituer. Évitez l'eau courante dans d'autres secteurs de la maison en faire la blanchisserie. Ouvrez entièrement les robinets d'approvisionnement à la laveuse. Redressez les tuyaux. Soulevez la taille de la courbure dans la tuyau de drain à un minimum de 24 pouces.
1	Fuites de l'eau	Les raccords de tuyau sont lâches. Le drain de ménage est obstrué. Mousse de savon extrême.	Serrez les raccords de tuyau d'admission aux robinets et à la laveuse. Déboucher le drain de ménage. Employez le détergent de rendement élevé dans la quantité recommandée sur l'étiquette.
2	L'eau ne s'écoule pas	La tuyau de drain est nouée. Le drain de ménage est obstrué.	Redressez les tuyaux. Déboucher le drain de ménage.
3	Le Tambour A rempli au-dessus du niveau	Soupape d'admission, mano-contact ou échec de tableau de commande	N'ouvrez pas la porte, Vidange/Essorage choisi pour enlever l'eau, cycle de relancement.
4	La porte est ouverte	La laveuse ne fonctionnera pas si la porte est ouverte.	Porte étroite de laveuse.
5	Le moteur est surchauffé	Arrêts de moteur de laveuse si surchauffé.	Attendez 30 minutes le moteur pour refroidir.
7	L'eau froide n'entre pas dans la laveuse	Le tuyau d'eau froide est relié au robinet faux. Le robinet d'eau froide n'est pas ouvert	Reliez le tuyau à l'admission de robinet d'eau froide et d'eau froide sur la laveuse. Soyez sûr que le robinet d'eau froide est entièrement ouvert.
15	Mousse de savon extrême	Un détergent de rendement élevé n'a pas été employé. Trop le détergent a été ajouté.	Employez seulement un détergent de rendement élevé. Suivez la recommandation du fabricant pour le dosage. La quantité peut devoir être ajustée à la température de l'eau, à la dureté de l'eau, à la taille de charge et au niveau de sol.
15	L'eau chaude n'entre pas	Le tuyau d'eau chaude est relié au robinet faux. Le robinet d'eau chaude n'est pas ouvert.	Reliez le tuyau d'eau chaude au robinet d'eau chaude et l'admission chaude sur la laveuse. Soyez sûr que le robinet d'eau chaude est entièrement ouvert.

CARTA DE CÓDIGO DE ERROR

Si la lavadora para, un código de error destella y las señales sonoras de la señal periódicamente, presionan PAUSE/CANCELAR. Consulte la carta de código de error abajo o "evite la lista de comprobación del servicio" en la guía del dueño para la causa y la solución posibles. Si el Bloqueo de Control está activado cuando se produce un Código de Error, los controles se desbloquearán. Haga la corrección, después seleccione un ciclo y presione IMPRESIÓN. Si los flashes del código de error otra vez y el señalar continúa, satisfaga el servicio del contacto para la ayuda.

Señales sonoras	Error	Causas Posibles	Soluciones
1	El agua no entra	El abastecimiento de agua al hogar se interrumpe. La presión del agua es demasiado baja. El agua no puede ser girada o el grifo no puede ser abierto completamente. Se enroscan las mangueras. El tubo de desagüe está debajo de la altura mínima de el 24 pulgadas.	Compruebe para ver si el agua fluye adecuadamente de otros grifos en el hogar; espere el servicio que se restaurará. Evite la agua corriente en otras áreas del hogar al hacer el lavadero. Abra completamente los grifos de la fuente en la lavadora. Enderece las mangueras. Levante la altura de la curva en tubo de drenaje a un mínimo de el 24 pulgadas.
1	Escapes del agua	Las conexiones de la manguera son flojas. Se estorba el dren de la casa. Conexiones de la manguera de la entrada de espuma de jabón excesivo.	Tighten en los grifos y la lavadora. Para hacer no estorbado el dren de la casa. Utilice el detergente de la eficacia alta en la cantidad recomendada en etiqueta.
2	El agua no drena	Se enrosca la tubo de drenaje. Se estorba el dren de la casa.	Enderece las mangueras. Para hacer no estorbado el dren de la casa.
3	Tambor Sobrellenado	Válvula de entrada, interruptor de presión o falta del tablero de control.	No abra la puerta, Desagote/Centrifugado selecto para quitar el agua, ciclo del recomenzar.
4	La puerta está abierta	La lavadora no funcionará si la puerta está abierta.	Puerta cercana de la lavadora.
5	Se recalienta el motor	El motor de la lavadora para si recalentado.	Wait 30 minutos para que el motor se refresque abajo.
7	La agua fría no entra en la lavadora	La manguera de la agua fría está conectada con el grifo incorrecto. El grifo de la agua fría no se gira.	Conecte la manguera con la entrada del grifo de la agua fría y de la agua fría en lavadora. Sea seguro que el grifo de la agua fría está abierto completamente.
15	Espuma de jabón excesivo	Un detergente de la eficacia alta no fue utilizado. Demasiado el detergente fue agregado.	Utilice solamente un detergente de la eficacia alta. Siga la recomendación del fabricante para la dosificación. La cantidad puede necesitar ser ajustado según temperatura del agua, dureza del agua, tamaño de la carga y nivel del suelo.
15	La agua caliente no entra	La manguera de la agua caliente está conectada con el grifo incorrecto. El grifo de la agua caliente no se gira.	Conecte la manguera de la agua caliente con el grifo de la agua caliente y la entrada caliente en lavadora. Sea seguro que el grifo de la agua caliente está abierto completamente.