



NOTE :

CIRCUIT SHOWN WITH ALL CONTROLS SET TO "OFF"
 OVEN DOOR CLOSED AND UNLOCKED.
 LE SCHEMA ELECTRIQUE INDIQUE QUE LES COMMANDES
 SONT A "ARRET" QUE LA PORTE EST FERMEE ET NON
 VERROUILLEE.
IMPORTANT / IMPORTANT :

COPPER WIRE MUST BE USED FOR
 CONNECTIONS TO CONDUIT WIRE.
 UTILISER UN CABLE AVEC CONDUCTEURS
 EN CUIVRE POUR LE RACCORDEMENT DE L'APPAREIL.

WARNING / AVERTISSEMENT

DISCONNECT POWER
 BEFORE SERVICING UNIT
 COUPER LE COURANT AVANT
 D'EFFECTUER LA REPARATION.

COLOR CODE / COULEUR CODE

BK	BLACK/NOIR	P	PINK/ROSE
BL	BLUE/BLEU	PR	PURPLE/POURPRE
BR	BROWN/BRUN	R	RED/ROUGE
C	COPPER/CUIVRE	T	TAN/TAN
G	GREEN/VERT	V	VIOLET/VIOLET
GY	GRAY/GRIS	W	WHITE/BLANC
O	ORANGE/ORANGE	Y	YELLOW/JAUNE

3	18	125	3173	CL-1251
2	16	125	3173	CL-1251
1	10	150	3321	EXL-150
WIRE FIL	GAGE CALIBRE	TEMP °C	UL STYLE	CSA STYLE

LEGEND LEGENDE	CONDITION POSITION	OVEN CONTROL COMMANDE-FOUR		SELECTOR SELECTEUR		
		L1-1	B-4	B-3	L-BR	L-BA
X = ON MARCHE	OFF / ARRET	0	0	0	0	0
O = OFF ARRET	BAKE / CUISSON	Cy	X	0	0	X
Cy = CYCLING CYCLE	BROIL / GRIL	Cy	X	0	X	0