

MODELS WITH 1 SURFACE INDICATOR MODELES AVEC 1 LAMPE TEMOIN


LEGEND / LEGENDE

- SW. SWITCH
INTERRUPTEUR
- L. R. LEFT REAR
ARRIERE GAUCHE
- L. F. LEFT FRONT
AVANT GAUCHE
- R. R. RIGHT REAR
ARRIERE DROIT
- R. F. RIGHT FRONT
AVANT DROIT
- P. L. PILOT LIGHT
LAMPE TEMOIN
- EXT. EXTERIOR
EXTERIEUR
- T. P. THERMAL PROTECTOR
PROTECTEUR THERMIQUE


COLORS / COULEURS

- BL. - BLUE / BLEU
- BR. - BROWN / BRUN
- R. - RED / ROUGE
- Y. - YELLOW / JAUNE
- BK. - BLACK / NOIR
- W. - WHITE / BLANC
- O. - ORANGE / ORANGE


WIRE	GAGE	TEMP. °C	UL STYLE
1	18	150°C	3321
2	16	150°C	3321
3	14	150°C	3321
4	12	150°C	3321
5	16	200°C	3322
6	18	200°C	3322




MODELS WITH 4 SURFACE INDICATORS MODELES AVEC 4 LAMPES TEMOINS



*LIMITER/LIMITEUR
CERAMASPEED



*LIMITER/LIMITEUR
E. G. O. / A. K. O.



REMARK: FOR CONNECTING PLAT-FORM, SEE INSTALLATION SHEET OR USE AND CARE GUIDE.

REMARQUE: POUR BRANCHER LA TABLE DE CUISSON, VOIR LE FEUILLET D'INSTALLATION OU LE MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

IMPORTANT

USE COPPER WIRE ONLY.
UTILISER SEULEMENT DU FIL DE CUIVRE.

CAUTION: DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT.
ATTENTION: COUPER LE COURANT AVANT D'EFFECTUER UNE REPARATION.

318047022 REV. A