



Profile Downdraft Vent System

Safety Instructions3, 4

Downdraft Vent System

Canning.....5
Cooking Tips5
Raising or Lowering
the Vent System5
Selector Switch.....5

Care and Cleaning

Grease Filters6
Painted or Stainless
Steel Surfaces.....6

Consumer Services

Before You Call For Service....7
Consumer Support.....10
GE Downdraft
System Warranty9

Owner's Manual

PVB94
PVB98

Write the model and serial numbers here:

Model # _____

Serial # _____

These numbers are on the Consumer Product Ownership Registration Card packed separately with your downdraft vent system.

Before using your downdraft vent system

Read this manual carefully. It is intended to help you operate and maintain your new downdraft vent system properly.

Keep it handy for answers to your questions.

PLEASE NOTE: The downdraft vent system you have purchased was designed to be used with GE or Monogram cooktops.

If you don't understand something or need more help, there is a list of toll-free consumer service numbers included in the back section of this manual.

OR

Visit our Website at: **GEAppliances.com**

If you received a damaged downdraft vent system

Immediately contact the dealer (or builder) that sold you the downdraft vent system.

Save time & money

Before you request service, check the Before You Call For Service section in the back of this manual.

It lists causes of minor operating problems that you can correct yourself.

If you need service

To obtain service, see the Consumer Support page in the back of this manual.

We're proud of our service and want you to be pleased. If for some reason you are not happy with the service you receive, here are two steps to follow for further help.

FIRST, contact the people who serviced your appliance. Explain why you are not pleased. In most cases, this will solve the problem.

NEXT, if you are still not pleased, write all the details—including your phone number—to:

Manager, Customer Relations
GE Appliances
Appliance Park
Louisville, KY 40225

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

SAFETY PRECAUTIONS

⚠️ WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

- A. Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer.
- B. Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.
- C. Do not use this unit with any solid-state speed control device.
- D. This unit must be grounded.

⚠️ CAUTION: FOR GENERAL VENTILATING USE ONLY. DO NOT USE TO EXHAUST HAZARDOUS OR EXPLOSIVE MATERIALS AND VAPORS.

⚠️ CAUTION: TO REDUCE RISK OF FIRE AND TO PROPERLY EXHAUST AIR, BE SURE TO DUCT AIR OUTSIDE. DO NOT VENT EXHAUST AIR INTO SPACES WITHIN WALLS OR CEILINGS OR INTO ATTICS, CRAWL SPACES OR GARAGES.

⚠️ WARNING: TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS IN THE EVENT OF A RANGE TOP GREASE FIRE, OBSERVE THE FOLLOWING*:

- A. SMOTHER FLAMES with a close-fitting lid, cookie sheet or metal tray, then turn off the burner. BE CAREFUL TO PREVENT BURNS. If the flames do not go out immediately, EVACUATE AND CALL THE FIRE DEPARTMENT.
- B. NEVER PICK UP A FLAMING PAN— You may be burned.
- C. DO NOT USE WATER, including wet dishcloths or towels—a violent steam explosion will result.
- D. Use an extinguisher ONLY if:
 1. You know you have a Class ABC extinguisher, and you already know how to operate it.
 2. The fire is small and contained in the area where it started.
 3. The fire department is being called.
 4. You can fight the fire with your back to an exit.

*Based on "Kitchen Fire Safety" published by NFPA.

⚠️ WARNING: TO REDUCE THE RISK OF A RANGE TOP GREASE FIRE:

- A. Never leave surface units unattended at high settings. Boilovers cause smoking and greasy spillovers that may ignite. Heat oils slowly on low or medium settings.
- B. Always turn hood ON when cooking at high heat or when flambéing food (i.e., Crepes Suzette, Cherries Jubilee, Peppercorn Beef Flambé).
- C. Clean ventilating fans frequently. Grease should not be allowed to accumulate on fan or filter.
- D. Use proper pan size. Always use cookware appropriate for the size of the surface element.

⚠️ WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

- A. Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-related construction.
- B. Sufficient air is needed for proper combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent back drafting. Follow the heating equipment manufacturer's guidelines and safety standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA), the American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) and the local code authorities.
- C. When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
- D. Ducted fans must always be vented to the outdoors.

⚠️ WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, USE ONLY METAL DUCTWORK.

- Do not attempt to repair or replace any part of your hood unless it is specifically recommended in this manual. All other servicing should be referred to a qualified technician.
- PVC sewer pipe can be used as duct under concrete slab if allowed by local code board.
- Make sure all fingers are away from the downdraft top when it is lowered.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

SERVICING

If You Need Service...

Do not attempt to repair or replace any part of the downdraft system unless it is specifically recommended in this manual. All other servicing should be referred to a qualified technician.

Be sure electrical power is off before servicing the unit.

It may be necessary to remove the downdraft blower system in order to service components such as the blower motor or air vent mechanism.

Disconnect power to the cooktop and remove

it first. Reverse the steps in the Install the Downdraft section in the Installation Instructions to remove the blower.

Service parts are available from a GE Service and Parts Center.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Using the Downdraft System

Downdraft Vent System



To use the downdraft system

To raise the downdraft vent, press the **ON/OFF** pad on the control. The vent will rise.

Press the Fan Speed **HIGHER** pad to start the blower. Adjust the blower by pressing **HIGHER** or **LOWER**. The blower, if left on, will automatically turn off when the vent is lowered.

NOTE: For most convenient operation, set the blower to the speed you use most often. The blower will come on to this speed whenever the unit is raised.

IMPORTANT: The vent can be activated by pressing the pads on the switch. Do not use excessive force or sharp objects to activate the switch. Damage could occur and void the warranty.





When using the downdraft system...

CAUTION: Be careful when raising or lowering the downdraft. Be sure pots, pot handles and other objects are clear of the downdraft and cannot be struck or tipped by the downdraft being raised.

NOTE: There is a slight trim overhang on each side of the vent.

- To avoid injury, be sure fingers are clear of the downdraft cover when it is being lowered.
- Keep hands and fingers away from all downdraft parts.



IMPORTANT: If the vent is obstructed by an object while it is being raised or lowered, it will stop. Remove the obstruction and press the **ON/OFF** pad again.

Cooking tips

The high air movement of this downdraft system can increase the cooking times for some foods. It may take longer to reach high cooking temperatures if the downdraft is turned to high right away. Adjust the fan speed for best cooking results.

For best results when heating oil for deep frying or when boiling water, use the front surface

units or wait until the water is boiling or the oil is at frying temperatures before turning on the downdraft.

The downdraft may not completely capture all the steam from pans on the front burners.

Canning

When canning foods in a water-bath canner, a gentle but steady boil must be maintained continuously for the required time.

When canning foods in a pressure canner, the pressure must be maintained continuously for the required time.

Use of the blower on a high fan speed setting when canning may reduce the temperature enough to stop boiling. While canning, we recommend using the downdraft at a lower speed and using the front surface unit.


Grease filters

The efficiency of your downdraft depends on a clean filter. Frequency of cleaning depends on the type of cooking you do. Grease filters should be cleaned at least once a month. Never operate the downdraft without the filters in place.

To remove: Slip fingers into the vent holes, lift the vent straight up and pull forward. Grasp the filter tabs, push down and out of the retainer.

To clean: Soak and then agitate in a hot detergent solution. Light brushing may be used to remove embedded soil. Rinse, shake and remove moisture before replacing. **Do not clean the filters in the dishwasher.**

With careful handling, the filter will last for years. If replacement becomes necessary, order the part from your dealer.



Painted or stainless steel surfaces

Do not use a steel wool pad; it will scratch the surface.

To clean the stainless steel surface, use warm, sudsy water or a stainless steel cleaner or polish. Always wipe the surface in the direction of the grain. Follow the cleaner instructions for cleaning the stainless steel surface.

For difficult stains on stainless steel, use a cleaner that contains lactic acid or citric acid.

To inquire about purchasing stainless steel appliance cleaner or polish, or to find the location of a dealer nearest you, please call our toll-free number:

National Parts Center
GEAppliances.com

800.626.2002 (U.S.)

*Save time
and money!*


*Review the
troubleshooting
tips on this
page first and
you may not
need to call
for service.*

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
FAN DOES NOT WORK	<ul style="list-style-type: none">• The vent is not fully extended. Press the ON/OFF pad.
VENT DOES NOT WORK	<ul style="list-style-type: none">• The vent is not plugged into an outlet. Plug the vent into a 120V power outlet.• The raise/lower pad did not engage the lift motor. Hold down the pad for a couple of seconds to activate the motor.• The circuit breaker may have tripped. Check the circuit breaker—reset if necessary.

Notes

Downdraft Vent System

GE Downdraft System Warranty.



All warranty service provided by our Factory Service Centers, or an authorized Customer Care® technician. To schedule service, visit us on-line at GEAppliances.com, or call 800.GE.CARES (800.432.2737). Please have serial number and model number available when calling for service.

Staple your receipt here.
Proof of the original purchase date is needed to obtain service under the warranty.

For The Period Of: **GE Will Replace:**

One Year

From the date of the original purchase

Any part of the downdraft system which fails due to a defect in materials or workmanship. During this **limited one-year warranty**, GE will also provide, **free of charge**, all labor and in-home service to replace the defective part.

What GE Will Not Cover:

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation, delivery or maintenance.
- Failure of the product if it is abused, misused, or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Replacement of the replaceable filters.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance.
- Damage caused after delivery.
- Product not accessible to provide required service.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES—Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

This warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA. If the product is located in an area where service by a GE Authorized Servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an Authorized GE Service Location for service. In Alaska, the warranty excludes the cost of shipping or service calls to your home.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

If you have an installation problem, contact your dealer or installer. You are responsible for providing adequate electrical, gas, exhausting and other connecting facilities as described in the Installation Instructions provided with the product.

Warrantor: General Electric Company. Louisville, KY 40225


Consumer Support.



GE Appliances Website

GEAppliances.com


Have a question or need assistance with your appliance? Try the GE Appliances Website 24 hours a day, any day of the year! For greater convenience and faster service, you can now download Owner's Manuals, order parts or even schedule service on-line.



Schedule Service

GEAppliances.com

Expert GE repair service is only one step away from your door. Get on-line and schedule your service at your convenience any day of the year! Or call 800.GE.CARES (800.432.2737) during normal business hours.



Real Life Design Studio

GEAppliances.com


GE supports the Universal Design concept—products, services and environments that can be used by people of all ages, sizes and capabilities. We recognize the need to design for a wide range of physical and mental abilities and impairments. For details of GE's Universal Design applications, including kitchen design ideas for people with disabilities, check out our Website today. For the hearing impaired, please call 800.TDD.GEAC (800.833.4322).



Extended Warranties

GEAppliances.com

Purchase a GE extended warranty and learn about special discounts that are available while your warranty is still in effect. You can purchase it on-line anytime, or call 800.626.2224 during normal business hours. GE Consumer Home Services will still be there after your warranty expires.



Parts and Accessories

GEAppliances.com

Individuals qualified to service their own appliances can have parts or accessories sent directly to their homes (VISA, MasterCard and Discover cards are accepted). Order on-line today, 24 hours every day or by phone at 800.626.2002 during normal business hours.

Instructions contained in this manual cover procedures to be performed by any user. Other servicing generally should be referred to qualified service personnel. Caution must be exercised, since improper servicing may cause unsafe operation.



Contact Us

GEAppliances.com

If you are not satisfied with the service you receive from GE, contact us on our Website with all the details including your phone number, or write to:

General Manager, Customer Relations
GE Appliances, Appliance Park
Louisville, KY 40225



Register Your Appliance

GEAppliances.com

Register your new appliance on-line—at your convenience! Timely product registration will allow for enhanced communication and prompt service under the terms of your warranty, should the need arise. You may also mail in the pre-printed registration card included in the packing material.



Profile Sistema de ventilación de corriente descendente

Instrucciones de seguridad... 3, 4

Sistema de ventilación de corriente descendente

Cómo subir o bajar el sistema de ventilación.....5
Consejos de cocción.....5
Conservas.....5
Interruptor selector.....5

Cuidado y limpieza

Filtros de grasa6
Superficies pintadas o de acero inoxidable.....6

Servicios al cliente

Antes de llamar al servicio técnico.....7
Garantía de sistema de corriente descendente GE9
Soporte al consumidor..... 10

Manual del propietario

PVB94
PVB98

Escriba los números de modelo y serie aquí:

Nº de modelo _____

Nº de serie _____

Estos números también se encuentran en la Tarjeta de Registro de Propiedad de Producto enviada en forma separada con su sistema de ventilación de corriente descendente.

Antes de utilizar su sistema de ventilación de corriente descendente

Lea este manual con detenimiento. Su objetivo es ayudarlo a operar y mantener su nuevo sistema de ventilación de corriente descendente de manera adecuada.

Manténgalo a mano para responder sus preguntas.

NOTA IMPORTANTE: El sistema de ventilación de corriente descendente que usted ha adquirido fue diseñado para usarse con estufas GE o Monogram.

Si no entiende algo o necesita más ayuda, hay una lista de números gratuitos de atención al cliente en la sección trasera de este manual.

O

Visite nuestro sitio Web: **GEAppliances.com**

Si usted recibió un sistema de ventilación de corriente descendente averiado

Comuníquese de inmediato con el vendedor (o constructor) que le vendió el sistema de ventilación de corriente descendente.

Ahorre tiempo y dinero

Antes de solicitar servicio técnico, verifique la sección Antes de llamar al servicio técnico ubicada en la parte trasera de este manual.

Incluye una lista de problemas operativos menores que usted puede corregir por su cuenta.

Si necesita servicio técnico

Para obtener servicio técnico, diríjase a la página de Soporte al consumidor ubicada en la parte trasera de este manual.

Estamos orgullosos de nuestro servicio y deseamos que usted quede satisfecho. Si por alguna razón no está satisfecho con el servicio que recibe, aquí incluimos algunos pasos a seguir para obtener más ayuda.

PRIMERO, contacte a las personas que realizaron el servicio técnico de su aparato. Explique por qué no está satisfecho. En la mayoría de los casos, esto solucionará el problema.

DESPUÉS, si aún así no se encuentra satisfecho, escriba todos los detalles—incluyendo número telefónico—a:

Manager, Customer Relations
GE Appliances
Appliance Park
Louisville, KY 40225

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

⚠️ ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES A PERSONAS, CUMPLA CON LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- A. Utilice esta unidad sólo de la manera concebida por el fabricante. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el fabricante.
- B. Antes de realizar reparaciones o limpiar la unidad, desconecte la energía del panel de servicio y bloquee los medios de desconexión para evitar el accionamiento de la energía de manera accidental. Cuando los medios de desconexión de servicio no pueden bloquearse, coloque sobre el panel de servicio un dispositivo de advertencia bien visible, como una etiqueta.
- C. No utilice esta unidad con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
- D. Esta unidad debe contar con conexión a tierra.

⚠️ PRECAUCIÓN: SÓLO PARA USO DE VENTILACIÓN GENERAL. NO LO UTILICE PARA ELIMINAR MATERIALES Y VAPORES PELIGROSOS O EXPLOSIVOS.

⚠️ PRECAUCIÓN: A FIN DE REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO Y DE EXTRAER EL AIRE ADECUADAMENTE, ASEGÚRESE DE QUE EL AIRE TENGA SALIDA AL EXTERIOR. ASEGÚRESE DE QUE EL AIRE EXTRAÍDO NO TENGA SALIDA A PAREDES O TECHOS, ASÍ COMO A ÁTICOS, ENTRESUELOS O COCHERAS.

⚠️ ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES A PERSONAS EN CASO DE UN INCENDIO DE GRASA SOBRE UNA ESTUFA, CUMPLA CON LOS SIGUIENTES PUNTOS*:

- A. APAGUE LAS LLAMAS con una tapa que ajuste bien, una plancha para galletas o una bandeja de metal, y luego apague el quemador. TENGA MUCHO CUIDADO A FIN DE EVITAR QUEMADURAS. Si las llamas no se apagan de inmediato, SALGA DE LA VIVIENDA Y LLAME AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS.
- B. NUNCA LEVANTE UNA SARTÉN EN LLAMAS—Usted puede quemarse.
- C. NO UTILICE AGUA, incluyendo repasadores o toallas húmedos—se provocará una violenta explosión de vapor.
- D. Utilice un extintor SÓLO si:
 1. Usted sabe que cuenta con un extintor Clase ABC y ya sabe cómo utilizarlo.
 2. El incendio es pequeño y se contuvo en el área donde comenzó.
 3. Se está llamando al departamento de bomberos.
 4. Usted puede combatir el incendio con su espalda dirigida hacia una salida.

*Basado en "Kitchen Fire Safety" publicado por NFPA.

⚠️ ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UN INCENDIO DE GRASA SOBRE UNA ESTUFA:

- A. Nunca deje unidades de superficie desatendidas en configuraciones de calor elevadas. Los alimentos que hierven y se derraman provocan humo y derrames grasos que pueden prenderse fuego. Caliente los aceites lentamente en configuraciones bajas o medias.
- B. Siempre encienda (ON) la campana cuando cocine con configuraciones de calor elevadas o cuando flambee alimentos (por ej., Crepes Suzette, cerezas Jubilee, carne flambeada a la pimienta en grano).
- C. Limpie los ventiladores con frecuencia. No debe permitirse la acumulación de grasa en el ventilador o en el filtro.
- D. Utilice el tamaño de recipiente adecuado. Siempre utilice recipientes de cocción apropiados para el tamaño del elemento de superficie.

⚠️ ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES A PERSONAS, CUMPLA CON LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- A. El trabajo de instalación y el cableado eléctrico deben realizarlo personas calificadas en cumplimiento con todos los códigos y normas vigentes, incluyendo construcción con clasificación para incendios.
- B. Se necesita suficiente aire para una combustión y escape de gases adecuados a través de la ventilación (chimenea) del equipamiento de combustión para evitar la contracorriente. Siga las pautas y normas de seguridad de fabricante del equipamiento de calefacción, tales como las publicadas por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA), la Sociedad Estadounidense de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE) y las autoridades de códigos locales.
- C. Cuando realice cortes o perforaciones dentro de paredes o cielorrasos, no dañe el cableado eléctrico y otros servicios públicos ocultos.
- D. Los sistemas de conductos siempre deben contar con una salida al exterior.

⚠️ ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, SÓLO UTILICE CONDUCTOS DE METAL.

- No intente reparar o cambiar ninguna pieza de su campana a menos que esté específicamente recomendado en este manual. Cualquier otro servicio debe realizarlo un técnico calificado.
- Puede utilizarse una tubería de PVC para sumidero como un conducto bajo un bloque de concreto si así lo permite el consejo de códigos local.
- Cuando baje la ventilación, mantenga los dedos alejados de la parte superior de la corriente descendente.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

REPARACIÓN

Si necesita servicio técnico...

No intente reparar o cambiar ninguna pieza del sistema de ventilación de corriente descendente a menos que esté específicamente recomendado en este manual. Cualquier otro servicio debe realizarlo un técnico calificado.

Asegúrese de cortar la electricidad antes de efectuar servicio técnico en el aparato.

Puede resultar necesario quitar el sistema de ventilación de corriente descendente para realizar servicio técnico en componentes tales como el motor del ventilador o el mecanismo de ventilación de aire.

Desconecte la energía que alimenta la estufa y quítela en primer término. Invierta los pasos de la sección "Cómo instalar la corriente descendente" en las Instrucciones de instalación para quitar el ventilador.

Las piezas para el servicio técnico se encuentran disponibles en el Centro de Servicio Técnico y Piezas de GE.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Cómo usar el sistema de corriente descendente

Sistema de ventilación de corriente descendente



Para usar el sistema de corriente descendente

Para levantar la ventilación de corriente descendente, presione el botón **ON/OFF** (encendido/apagado) del control. La ventilación se elevará.

Presione el botón **HIGHER** (más alta) de la velocidad del ventilador para accionarlo. Ajuste la velocidad del ventilador presionando **HIGHER** (más alta) o **LOWER** (más baja). Si se lo deja encendido, el ventilador se apagará automáticamente cuando se baje la ventilación.

NOTA: Para un funcionamiento más conveniente, configure el ventilador a la velocidad que utilice más a menudo. El ventilador se accionará a esta velocidad cuando la unidad se eleve.

IMPORTANTE: La ventilación puede activarse presionando los botones del interruptor. No ejerza una fuerza excesiva ni utilice objetos afilados para activar el interruptor. Pueden producirse daños que invalidan la garantía.




Cuando utilice el sistema de corriente descendente...

⚠ PRECAUCIÓN: Tenga cuidado al levantar o bajar la corriente descendente. Asegúrese de que las cacerolas, las manijas de las cacerolas y otros objetos se encuentren alejados de la corriente descendente y que no se golpeen o vuelquen cuando se la eleve.

NOTA: Hay una pequeña saliente en cada lado de la ventilación.

- Para evitar lesiones, mantenga los dedos alejados de la tapa de la corriente descendente cuando se la baje.
- Mantenga las manos y los dedos alejados de todas las piezas de la corriente descendente.

IMPORTANTE: Si la ventilación queda obstruida con un objeto mientras se la sube o baja, ésta se detendrá. Quite la obstrucción y presione de nuevo el botón ON/OFF (encendido/apagado).



Consejos de cocción

El elevado movimiento de aire de este sistema de corriente descendente puede aumentar los tiempos de cocción de algunos alimentos. Puede tomar más tiempo alcanzar temperaturas de cocción elevadas si se acciona la corriente descendente en "alta" desde el comienzo. Para mejores resultados de cocción, ajuste la velocidad del ventilador.

Para mejores resultados cuando caliente aceite para freír o cuando hierva agua, utilice las unidades de

superficie frontales o espere a que el agua esté hirviendo o a que el aceite se encuentre a temperatura de fritura antes de accionar la corriente descendente.

La corriente descendente quizás no pueda capturar por completo todo el vapor proveniente de las ollas de los quemadores frontales.

Conservas

Cuando haga conservas de alimentos en una olla con baño de maría, debe mantenerse un hervor suave pero constante por el tiempo requerido.

Cuando haga conservas en una olla de presión, la presión debe mantenerse por el tiempo requerido en forma continua.

Cuando realice conservas, utilizar el ventilador en una configuración de velocidad alta puede reducir la temperatura lo suficiente para detener el hervor. Mientras realice conservas, recomendamos utilizar la corriente descendente a una velocidad más baja y el uso de la unidad de superficie frontal.


Filtros de grasa

La eficiencia de su ventilación de corriente descendente depende de la limpieza del filtro. La frecuencia de limpieza depende del tipo de cocción que realice. Los filtros de grasa deben limpiarse por lo menos una vez por mes. Nunca opere la corriente descendente sin los filtros en su lugar.

Para quitar: Deslice los dedos en los orificios de ventilación y levante la cubierta hacia arriba y empújela hacia adelante. Tome las lengüetas del filtro, presione hacia abajo y quite de la traba.

Para limpiar: Sumerja y luego agite en una solución de detergente caliente. Puede utilizarse un cepillo suave para quitar la suciedad muy adherida. Enjuague, agite y quite la humedad antes de volver a colocar. **No lave los filtros en el lavavajillas.**

Con una manipulación cuidadosa, el filtro durará muchos años. Si necesita reemplazarlo, solicite el repuesto a su vendedor.



Superficies pintadas o de acero inoxidable

No utilice almohadillas de acero porque rayan la superficie.

Para limpiar la superficie de acero inoxidable, utilice agua tibia jabonosa o un limpiador o lustrador para acero inoxidable. Siempre limpie la superficie en dirección de la veta. Siga las instrucciones del producto para limpiar la superficie de acero inoxidable.

En caso de haber manchas difíciles de quitar sobre el acero inoxidable, use un limpiador que contenga ácido láctico o ácido cítrico.

Para consultar sobre la compra de limpiadores o lustradores de aparatos de acero inoxidable, o para encontrar la ubicación del distribuidor más cercano, llame a nuestro número gratuito:

Centro nacional de repuestos
GEAppliances.com


800.626.2002 (EE.UU.)

¡Ahorre tiempo y dinero!

Consulte primero los consejos para la identificación y solución de problemas de esta página y quizás no tenga que llamar al servicio técnico.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE
EL VENTILADOR NO FUNCIONA	<ul style="list-style-type: none">• El ventilador no está extendido por completo. Presione el botón Encender/Apagar (ON/OFF).
LA VENTILACIÓN NO FUNCIONA	<ul style="list-style-type: none">• La ventilación no está enchufada en un tomacorriente. Enchufe la ventilación en un tomacorriente de 120V.• El botón subir/bajar no accionó el motor de elevación. Sostenga el botón durante unos segundos para activar el motor.• El interruptor de circuitos puede haber saltado. Verifique el interruptor de circuitos y reconfigúrelo si fuera necesario.

Garantía del sistema de corriente descendente GE.



Todos los servicios de garantía los proporcionan nuestros Centros de Reparación de Fábrica o nuestros técnicos Customer Care® autorizados. Para concertar una cita de reparación, visítenos en línea en GEAppliances.com, o llame al 800.GE.CARES (800.432.2737). Cuando llame para solicitar servicio, por favor tenga a mano el número de serie y el número de modelo.

Pegue aquí su recibo.
Se requiere facilitar prueba de la fecha de compra original para obtener un servicio bajo la garantía.

Por el período de: **GE reemplazará:**

Uno Años

A partir de la fecha de la compra original

Cualquier pieza del sistema corriente descendente que falle debido a un defecto en los materiales o la fabricación. Durante este **garantía limitada de un año**, GE correrá además, **sin cargo alguno**, con todos los gastos de mano de obra y reparación relacionados para sustituir la pieza defectuosa.

Lo que no está cubierto por GE:

- Visitas a su hogar para enseñarle a usar el producto.
- Instalación, entrega o mantenimiento inadecuados.
- Fallas del producto si se utiliza para un objetivo diferente del previsto o si se usa en forma comercial.
- Recambio de los filtros reemplazables.
- Reemplazo de fusibles domésticos o la reconfiguración de los interruptores de circuito.
- Daños al producto provocados por accidentes, incendios, inundaciones o fuerza mayor.
- Daños incidentales o resultantes provocados por posibles defectos de este aparato.
- Daños provocados después de la entrega.
- Producto no accesible para prestar el servicio técnico solicitado.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS—Su único y exclusivo recurso es la reparación del producto como se establece en la presente Garantía Limitada. Las garantías implícitas, incluyendo garantías de comerciabilidad y aptitud para un objetivo particular, se encuentran limitadas a un año o el período más corto permitido por la ley.

Esta garantía se extiende al comprador original y cualquier comprador posterior de productos comprados para uso residencial dentro des Estados Unidos. Si el producto está situado en un área que no dispone de servicio por parte de un proveedor de servicio autorizado de GE, podría tener que hacerse cargo de los costes de envío o bien podría solicitársele que lleve el producto a un centro de servicio de GE autorizado para realizar la reparación.

En Alaska, la garantía excluye el costo de envío o las visitas de servicio a su casa.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o resultantes, por lo tanto esta exclusión o limitación puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede contar con otros derechos, que pueden variar de estado a estado. Para conocer sus derechos legales en su estado, consulte a su oficina del consumidor local o estatal o al Fiscal General de su estado.

Si tiene un problema con la instalación, comuníquese con su vendedor o instalador. Usted es responsable de suministrar adecuadas instalaciones eléctricas, de gas, de salida y otras conexiones como se describe en las Instrucciones de Instalación incluidas con el producto.

Garante: General Electric Company, Louisville, KY 40225


Soporte al consumidor.



Página Web de GE Appliances

GEAppliances.com


¿Tiene alguna pregunta sobre su electrodoméstico? ¡Pruebe la página Web de GE Appliances 24 horas al día, cualquier día del año! Para mayor conveniencia y servicio más rápido, ya puede descargar los Manuales de los Propietarios, pedir piezas o incluso hacer una cita en línea para que vengan a realizar una reparación.



Solicite una reparación

GEAppliances.com

El servicio de expertos GE está a tan sólo un paso de su puerta. ¡Entre en línea y solicite su reparación cuando le venga cualquier día del año! O llame al 800.GE.CARES (800.432.2737) durante horas normales de oficina.



Real Life Design Studio (Estudio de diseño para la vida real) **GEAppliances.com**


GE apoya el concepto de Diseño Universal—productos, servicios y ambientes que pueden usar gente de todas las edades, tamaños y capacidades. Reconocemos la necesidad de diseñar para una gran gama de habilidades y dificultades físicas y mentales. Para más detalles sobre las aplicaciones de GE Diseño Universal, incluyendo ideas de diseño para la cocina para personas con discapacidades, mire nuestra página Web hoy mismo. Para personas con dificultades auditivas, favor de llamar al 800.TDD.GEAC (800.833.4322).



Garantías ampliadas

GEAppliances.com

Compre una garantía ampliada y obtenga detalles sobre descuentos especiales disponibles mientras su garantía está aún activa. Puede comprarla en línea en cualquier momento, o llamar al 800.626.2224 durante horas normales de oficina. GE Consumer Home Services estará aún ahí cuando su garantía termine.



Piezas y accesorios

GEAppliances.com

Aquellos individuos con la calificación necesaria para reparar sus propios electrodomésticos pueden pedir que se les manden las piezas o accesorios directamente a sus hogares (aceptamos las tarjetas VISA, MasterCard y Discover). Haga su pedido en línea hoy, 24 horas cada día o llamar por teléfono al 800.626.2002 durante horas normales de oficina.

Las instrucciones descritas en este manual cubren los procedimientos a seguir por cualquier usuario. Cualquier otra reparación debería, por regla general, referirse a personal calificado autorizado. Debe ejercerse precaución ya que las reparaciones incorrectas pueden causar condiciones de funcionamiento inseguras.



Póngase en contacto con nosotros

GEAppliances.com

Si no está satisfecho con el servicio que recibe de GE, póngase en contacto con nosotros en nuestra página Web indicando todos los detalles así como su número de teléfono o escríbanos a:

General Manager, Customer Relations
GE Appliances, Appliance Park
Louisville, KY 40225



Registre su electrodoméstico

GEAppliances.com

¡Registre su nuevo electrodoméstico en línea—cuando usted prefiera! El registrar su producto a tiempo le proporcionará, si surgiera la necesidad, una mejor comunicación y un servicio más rápido bajo los términos de su garantía. También puede enviar su tarjeta de registro pre-impresa que se incluye en el material de embalaje.