


LEGEND/LEYENDA/LEGENDE

C.R. - CENTER REAR/POSTERIOR CENTRAL/ARRIERE CENTRE
R.F. - RIGHT FRONT/FRENTE DERECHO/AVANT DROIT
R.R. - RIGHT REAR/POSTERIOR DERECHO/ARRIERE DROIT
L.F. - LEFT FRONT/FRENTE IZQUIERDO/AVANT GAUCHE
L.R. - LEFT REAR/POSTERIOR IZQUIERDO/ARRIERE GAUCHE
LIM. - LIMITOR/LIMITADOR/LIMITEUR
ELM. - ELEMENTO/ELEMENTO/ELEMENT
H.S. - HOT SURFACE/SUPERFICIE CALIENTE/SURFACE CHAUDE
T.B. - TERMINAL BLOCK/BLOQUE DE TERMINALES/BLOC DE CONNECTION
THM. - THERMAL CIRCUIT BREAKER/INTERRUPTOR TERMICO/PROTECTEUR THERMIQUE
FN - FAN/VENTILADOR/VENTILATEUR
B.X. - ARMORED CABLE/TUBO FLEXIBLE/CABLE ARME

COLOR CODE/CODIGOS DE COLOR/CODE DE COULEUR

GY. - GRAY/GRIS/GRIS
G. - GREEN/VERDE/VERT
W. - WHITE/BLANCO/BLANC
R. - RED/ROJO/ROUGE
O. - ORANGE/NARANJA/ORANGE
Y. - YELLOW/AMARILLO/JAUNE
BR. - BROWN/CAFE/BRUN
BL. - BLUE/AZUL/BLEU
BK. - BLACK/NEGRO/NOIR
PK. - PINK/ROSA/ROSE
T. - TAN/CAFE CLARO/BEIGE
GY/BK. - GRAY/BLACK//GRIS/NEGRO//GRIS//NOIR

WIRE FIL	GAUGE MEDIDA CALIBRE	TEMP. °C	CSA	UL
1	18	125	CL1251	3173
2	16	125	CL1251	3173
3	14	125	CL1251	3173
4	12	125	CL1251	3173
5	18	150	EXL-150	3321
6	16	150	EXL-150	3321
7	14	150	EXL-150	3321
8	12	150	EXL-150	3321
9	10	150	EXL-150	3321
10	18	200	SEW-1	3122
11	16	200	SEW-1	3122
13	10	125	CL-1251	3173
14	16	200		3512
35	18	200		3512
37	14	200		3512
41	20	200		3512
48	16	250	AWM I A/B FT2	3637
52	20	250	AWM I A/B FT2	3637



CAUTION: DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT.
LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS.
WIRINGS ERRORS CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION.
VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.

ATENCION: CORTAR LA CORRIENTE ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ELECTRODOMESTICO.
ETIQUETE TODOS LOS CABLES ANTES DE DESCONECTAR CUANDO HAGA EL SERVICIO A LOS CONTROLES.
ERRORES AL VOLVER A ENSAMBLAR LOS CABLES PUEDE CAUSAR FALLOS U OPERACIONES PELIGROSAS.
VERIFIQUE LA CORRECTA OPERACION DESPUES DEL SERVICIO.

ATTENTION: COUPEZ L'ALIMENTATION AVANT D'EFFECTUER LA REPARATION.
IDENTIFIEZ TOUS LES FILS AVANT DE LES DEBRANCHER QUAND L'APPAREIL EST HORS SERVICE.
LES ERREURS DE CONNECTION DE FILS PEUVENT CAUSER UN MAL FONCTIONNEMENT ET UN DANGER D'USAGE DE L'APPAREIL.
VERIFIEZ LE BON FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL APRES LE SERVICE.

318046882 REV:A